



topcement.com



# DESMOCEM®



## DESMOCEM® LIQUID Desmoldeante

**DESMOCEM® LIQUID es un desmoldeante líquido a base disolventes alifáticos. Mejora la retirada de los moldes empleados en la impresión de pavimentos.**

### Propiedades

- Especialmente recomendado para el desmoldeado o retirada de moldes para pavimentos y paramentos decorativos de impreso o de hormigón.
- Secado por evaporación.

### Preparación

Producto al disolvente, no requiere dilución.

### Rendimiento

Aplicado sobre moldes de hormigón impreso:

- 15 - 20 m<sup>2</sup>/L

### Datos Técnicos

- Apariencia: Transparente
- Densidad: 0,68 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad: 0,64 mm<sup>2</sup>/s a 20°C
- Aspecto: Líquido inflamable
- Punto de inflamación: -1°C
- Temperatura de autoinflamación: 223°C
- Solubilidad en agua: Insoluble
- Secado al tacto (23°C): 1h

### Características

- Disolvente a base de hidrocarburos alifáticos C-7. Solubilidad completa en hidrocarburos alifáticos. Limitada en hidrocarburos aromáticos, ésteres, cetonas y alcoholes.
- Insoluble en agua.

### Aplicación

Pulverizar DESMOCEM® LIQUID directamente sobre el molde y la superficie a tratar justo antes de colocar el molde. Imprimir ejerciendo cierta presión y desmoldear la pieza empleada.

Aplicar mediante pulverizador, brocha o rodillo. Aplicar con pulverizador a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor o charcos.

La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales y del soporte entre 5°C y 30°C, sin viento excesivo. La aplicación sobre superficies calientes (> 35°C), puede producir una excesiva evaporación del disolvente, en este caso se recomienda volver a aplicar el producto.

## Precauciones especiales

Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos y buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico para vapores orgánicos
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Para uso profesional exclusivamente.

## Presentación

Se presenta en envases de 5 y 18 litros.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con DESMOCEM® LIQUID, inmediatamente después de su uso, dejando evaporar el producto.

## Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto

Última edición: Junio 2021